

Használat és karbantartás - SC530

FIGYELEM! Ne használja a gépet addig, amíg el nem olvasta és meg nem értette a használati útmutatót



1a. Kapcsolja ki a töltőt a konnektorból
töltőkábel a piros akkumulátorcsatlakozóból.
Csatlakoztassa újra a piros akkumulátordugót
a géphez.



1b. Csatlakoztassa le az akkumulátortöltőt
kábelét az elektromos
hálózatról.



2. Töltse fel a tartályt tiszta vízzel. A tiszta
víz hőmérséklete nem haladhatja meg a
40 °C-ot.



3. Ha a gumibetétnincs a géphez
csatlakoztatva: szerelje fel és rögzítse a
kézikerekekkel, majd csatlakoztassa a
szívótömlőhöz.



4. Ha a gumibetétnincs felső helyzetben van,
engedje le a karral.



5. Helyezze a kefét vagy a párnatartót a
fedél alá. Használja a megfelelő kefét a
padló tisztításához.



6. Engedje le a kefét a pedállal. 7. Kapcsolja be a gombot, majd kissé nyomja meg a gombot
fogantyú kapcsolót a kefe bekapcsolásához.



8. Állítsa be (ha szükséges) az oldat áramlási
szintjét a tisztításnak megfelelően
teljesítmény és alkalmazás.



10. **Miután befejezte a tisztítást** ürítse ki a
gyűjtőtartályt a tömlővel együtt. Ezután
ürítse ki a tisztítószeres tartályt az átlátszó
tömlővel.



11. Mossa le tiszta vízzel a
gyűjtőtartályt és a vákuumrácot.



12. Nyomja meg a kattanó gombot, és várja
meg, amíg a kefe/párnatartó a padlóra esik.
Tisztításhoz vagy kefecseréhez távolítsa el.



13. Vegye le a gumibetétnét, és távolítsa el a
törmelékét.



14. Ellenőrizze és tisztítsa meg a gumibetétnét
lapátjait.



15. Tisztítsa meg a szűrőt az átlátszó
burkolat és a tömítés eltávolításával.



16. Tisztítsa meg a gépet nedves
ruhával, és ahol szükséges,
használjon semleges tisztítószeret.



17. Töltse fel az akkumulátorokat:
Csatlakoztassa az akkumulátortöltő
kábelét a hálózati áramforráshoz.



18. Parkolja le a gépet nyitott
gyűjtőtartály fedelével.

Ha a gépet addig használták, amíg a piros lámpa ki nem gyullad a gép akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpán, akkor az akkumulátorokat teljesen fel kell tölteni (10-12 óra). Ennek az eljárásnak a figyelmen kívül hagyása károsíthatja az akkumulátorokat. Az akkumulátorok feltöltése minden használat után javasolt.

Hibaelhárítás

- SC530

FIGYELEM! Ne használja a gépet addig, amíg el nem olvasta és meg nem értette a használati útmutatót

A gép
nem működik
ahogy kellene?



- 1 Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelő-e2Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
csatlakoztatva.

A szívás
nem működik
ahogy kellene?



- 1 Ellenőrizze, hogy a szívótömlő megfelelően van-e felszerelve, és tiszta-e.
- 2 Nyissa ki a gyűjtőtartályt, és ellenőrizze, hogy a vákuumrács és a tömítés tiszta-e.
- 3 Ellenőrizze, hogy a gumibetétek lapátok nem sérültek-e vagy szennyezettek-e.
- 4 Zárja le megfelelően a gyűjtőtartály fedelét és/vagy ellenőrizze a tömítés kopását.

A gép
nem takarít
ahogy kellene?



- 1 Ellenőrizze, hogy a megfelelő vízbeállítások vannak-e.
- 2Ellenőrizze, hogy az oldatszűrő tiszta-e.

Az ecset
nem úgy működnek, ahogy
kellene?



- 1 Ellenőrizze, hogy a kefe megfelelően van-e felszerelve, és nem kopott-e el.
 - 2 Ellenőrizze, hogy nincs-e benne kefemotor3 túlterhelés, azaz 3 LED egyidejűleg villog.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan külső anyagok, amelyek megakadályozzák a kefe forgását.